

PL | FOTEL HAMAKOWY

Wymiary: 100 x 58 cm.

Maksymalne obciążenie 120 kg.

EN | HAMMOCK CHAIR

Size: 100 x 58 cm.

Max user weight 120 kg.

FOTEL HAMAKOWY

BRASIL COLOR



FH Mirpol Emil Dudzik, ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów
kontakt@mirpol.rzeszow.pl | www.mirpol.rzeszow.pl



Mirpol

INFORMACJE NA TEMAT UŻYTKOWANIA HAMAKÓW I KRZESEŁ HAMAKOWYCH

Przeznaczenie i użytkowanie

Hamak jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Hamak nie jest zabawką. Używaj hamaka tylko zgodnie z opisem zawartym w tej instrukcji obsługi. Wszelkie inne użytkowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do szkód materialnych a nawet osobowych.

Producent, importer czy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie lub niezgodne z przeznaczeniem.

Maksymalne obciążenie statyczne: 120 kg

Zasady bezpieczeństwa

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią opakowaniową - ryzyko uduszenia. Hamak nie jest zabawką ani przyrządem sportowym. Wskutek podskakiwania, przechylania lub zbyt mocnego kołysania użytkownik może spaść z hamaka. Hamak nie jest huśtawką. Dzieci nie mogą korzystać z produktu bez nadzoru, ponieważ niektóre elementy (np. linki nośne) mogą stwarzać potencjalne ryzyko uduszenia.

Przed każdym użyciem sprawdź, czy hamak jest nienagannym stanie.

Przestrzegaj maksymalnego udźwigu.

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do obrażeń.

W razie braku lub uszkodzenia części nie należy używać produktu.

Jeżeli hamak jest uszkodzony lub brakuje którejś z części, musi być naprawiony przez warsztat specjalistyczny, a uszkodzone lub brakujące części muszą być wymienione na oryginalne części zamienne.

Nie używaj hamaka w pobliżu otwartego ognia.

Nie używaj hamaka do podnoszenia ciężarów.

Należy regularnie kontrolować stan elementów mocujących i części zużywalnych pod kątem stabilnego osadzenia i zużycia.

Sposób konserwacji i przechowywania

Hamaka nie wolno impregnować, wybielać ani farbować. Procesy te powodują uszkodzenia tkaniny i zmniejszają nośność.

Chroń hamak przed działaniem czynników atmosferycznych, np. na działanie bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci.

Do czyszczenia nigdy nie używać materiałów ściernych, rozpuszczalników, wybielaczy, kwasów i innych agresywnych chemicznie środków.

Nie pierz hamaka w pralce automatycznej.

Nie oddawaj hamaka do czyszczenia chemicznego.

Hamaka nie wolno prasować.

Hamaka nie wolno suszyć w suszarce.

Czyść hamak tylko ściereczką lub wilgotną szmatką a nie specjalnymi środkami czyszczącymi.

Po oczyszczeniu zostaw hamak do wyschnięcia.

ZACHOWAJ POWYŻSZE INFORMACJE NA PRZYSZŁOŚĆ