

PL METALOWE KRZESŁO OGRODOWE Wymiary: 62 x 52 x 72 cm.
Rama ze stali, malowana proszkowo (kolor czarny).
Siedzisko i oparcie z plecionki polirattanowej.

EN STEEL GARDEN CHAIR Dimensions: 62 x 52 x 72 cm.
Steel frame, powder coated (black).
Seat and backrest made of poly rattan.

ZESKANUJ KOD QR
i odkryj świat
naszych produktów



Poznajmy się lepiej... **majowo.pl**

KRZESŁO OGRODOWE

HERKULES 3

SZARY



Batch no.: SC241184

Mirpol

Producent: Mirpol sp. z o.o., ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów
biuro@mirpol.rzeszow.pl | www.mirpol.rzeszow.pl | Made in China



5 908227 361124

INFORMACJE NA TEMAT UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI MEBLI OGRODOWYCH

Przeznaczenie. Meble przeznaczone są do użytku prywatnego, na zewnątrz, w miejscach jak ogrody, ogrody zimowe, tarasy, czy duże balkony.
Maksymalne obciążenie statyczne: 100 kg

Zasady użytkowania. Meble należy użytkować na równym, twardym i płaskim podłożu. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę aby wszystkie nogi dotykały podłoża. Nie przeciążać mebli (jeśli jest podane, patrz: „Maksymalne obciążenie statyczne”). Unikać nadmiernego nacisku punktowego jak stawianie lub gwałtowne siadanie na siedzisko, siadanie na oparciach, podłokietnikach i innych elementach do tego nie przeznaczonych. Nie składować ciężkich przedmiotów na siedzisku. Nie przenosić lub unosić mebli na których znajdują się ludzie!

W razie stwierdzenia wystąpienia wad produktu, uszkodzenia konstrukcji czy materiału należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania i zgłosić reklamację. Eksploatacja uszkodzonego przedmiotu może prowadzić do pogłębienia się wady lub wystąpienia kolejnych uszkodzeń. Nie dokonywać samodzielnych napraw lub modyfikacji konstrukcji.

Chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, silny wiatr, mróz, nadmierny upał itp.).

Metalowe elementy konstrukcyjne pokryte są powłoką zabezpieczającą przed rdzą - należy ją chronić przed zadrapaniami, porysowaniem czy obiciem. Uszkodzenie warstwy ochronnej może doprowadzić do pojawienia się korozji. W takim przypadku należy powierzchnię oczyścić ze śladów rdzy a następnie zabezpieczyć ją za pomocą silikonu, farby lub lakieru do metalu.

Sposób konserwacji. Do czyszczenia nigdy nie używać materiałów ściernych, rozpuszczalników, wybielaczy, kwasów i innych agresywnych chemicznie środków. Elementy jak siedziska wykonane z materiałów typu textilene czy technorattan należy czyścić gąbką z ciepłą wodą, w razie konieczności z dodatkiem łagodnego detergentu.

Nie należy używać czyszczenia wysokociśnieniowego, które powoduje wypłukanie materiału oraz uszkodzenie powierzchni konstrukcji.

W sezonie zimowym lub po zakończeniu użytkowania zaleca się nakrycie mebli ogrodowych specjalnym pokrowcem, który ochroni je przed szkodliwym wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. Aby meble jak najdłużej zachować w dobrym stanie, należy składować je w zadaszonym, czystym i suchym pomieszczeniu. Nie składać mebli gdy są wilgotne - należy je wcześniej przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia.

ZACHOWAJ POWYŻSZE INFORMACJE NA PRZYSZŁOŚĆ

INFORMATION ON THE USE AND CARE OF GARDEN FURNITURE

Purpose

The furniture is intended for private use, outdoors, in places such as gardens, winter gardens, terraces or large balconies.

Maximum static user weight: 100 kg

Terms of use

Furniture should be used on even, hard ground. During use, ensure that all legs touch the ground.

Avoid excessive point pressure (if stated, see „Maximum user weight”) like standing or abrupt sitting down on chair, armrests, backrests or other elements not intended for such purpose. Do not store heavy products on product. Do not move chairs with people on them!

In the event of discovering defects or damage, immediately stop use and report for claim. Continued operation of damaged product, can lead to worsening conditions of the fault or new defects. Do not perform repairs or construction modifications independently.

Protect the product from adverse atmospheric conditions (rain, snow, strong wind, excessive heat etc.)

Metal construction elements are covered with a rust resistive layer, which should be protected from scratches or chipping. Damage to the protective layer may lead to appearance of rust and corrosion. In the event of this, the surface should be cleaned from signs of rust, then accordingly protected with the use of silicone, foil, paint or varnish.

Care

Do not use abrasive, bleach or chemically aggressive substances for cleaning.

Textile or poly rattan elements such as the seat, should be cleaned with damp cloth, water and soap. Mild detergent can be added. Do not perform high pressure cleaning, which will cause the protective layer to wear off.

After stop of use or during winter season, it is always recommended to use appropriate cover, which will protect furniture from adverse atmospheric conditions. To keep the furniture in good conditions for as long as possible, move product to a dry, covered place. Wet furniture should not be put into storage, before drying!

KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE